

OpenRun Pro 2s

使用指南

SHOKZ S822

App



iOS版本下载



安卓版本下载

*注:安卓用户,请使用手机浏览器扫码下载

下载 APP

Shokz App支持杜比音效开启/关闭、节拍器频率和音量设置、EQ模式切换、双设备连接、按键自定义、固件升级、查找耳机、提示音音量设置等多种功能!你的音乐你来定义,即刻下载,您可轻松享受更便捷的使用体验。

目录


佩戴使用	04
耳机图示	05
开关机	06
配对	07
佩戴	08
 按键控制	 09
音量调节	10
多功能键	11
检查电量	13
 拓展功能	 14
杜比音效	15
节拍器	16
EQ模式说明	18
EQ模式切换	19
查找耳机	20
双设备连接	21
开启双设备连接	22
关闭双设备连接	27
恢复出厂设置	29
提示音语言切换	31

目录


维护保养	33
充电提示	34
存储与维护	35
售后服务	36
装箱清单	37

佩戴使用

耳机图示



开关机




开机：

在耳机关机状态下，按住电源/音量+键2秒，直至指示灯蓝灯闪烁。

关机：

在耳机开机状态下，按住电源/音量+键3秒，直至指示灯红灯闪烁。

配对




1. 在关机状态下,持续按住电源/音量+键,不要松手。
- 2.直到信号灯红色蓝色交替闪烁,这时,耳机进入配对状态。



- 3.打开设备的蓝牙设置功能,选择**OpenRun Pro 2s by Shokz**,将会有提醒音响起。

佩戴



双手分开耳机, 佩戴至适合的位置, 享受音乐的陪伴。

*使用耳机时需要注意正确佩戴, 错误的佩戴方式将引起您的不适,
耳机发声部位应该在您双耳的前方, 无需塞入耳内。

按键控制


音量调节



*需在耳机播放音频过程中进行操作

电源/音量+键

音量-键



操作方法：


在耳机播放音频过程中，通过按压音量+键或音量-键调节耳机音量，满足您的使用需求。

*韶音为保护您的听力在最高音量时将会以“嘀”声进行提示。



*听力损伤-过高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。

多功能键



▶|| 播放/暂停音乐 ●
单击

📞 接听电话 ●
来电时单击

⏮ 下一首歌曲 ● ●
歌曲播放时双击

📞 挂断电话 ●
通话时单击

⏪ 上一首歌曲 ● ● ●
歌曲播放时三击

更多功能*

播放	非电话播放状态下，单击多功能键
暂停	播放状态下，单击多功能键
下一首	播放状态下，双击多功能键
上一首	播放状态下，三击多功能键
唤醒语音助手	长按多功能键2秒*
开启节拍器	长按多功能键2秒*
接电话	单击多功能键
挂电话	单击多功能键
拒接电话	长按多功能键
切换提示音的语言	配对状态（红蓝灯交替闪）下，双击多功能键
接第二个电话，同时挂第一个电话	第二个电话打入时，长按多功能键2秒
接第二个电话，同时保持第一个电话	第二个电话打入时，单击多功能键
循环接听（切换到保持的电话）	多方通话状态下，单击多功能键
挂断多方通话时当前通话的电话	多方通话状态下，长按多功能键2秒

*以上功能涉及通话的部分，仅适用于电话通话，不适用于第三方软件进行的语音通话或视频通话等。

*通过Shokz App升级耳机固件后，该长按操作将用于开启/关闭节拍器。

*需前往Shokz App升级耳机固件，以支持通过按键开启/关闭节拍器。


检查电量



需在耳机待机, 无音频
播放时进行操作

电源/音量+键

音量-键



操作方法：


在耳机待机状态下, 无音频播放, 单击电源/音量+键或者音量-键, 耳机将会以语音播报的形式进行电量信息告知。



语音播报内容：“电量高/电量中等/电量低/请充电”

拓展功能

杜比音效



*杜比音效默认关闭

1. 全球首款支持杜比音效的骨传导耳机, 杜比音效开启后, 可获得更开阔的声场和更丰富的声音细节, 进一步提升聆听体验。
2. 开启杜比音效前, 请确保耳机已与手机完成蓝牙配对, 并已连接至Shokz App。
3. 进入Shokz App主页面, 点击“Dolby Audio”开关开启或关闭杜比音效。

节拍器



*备注：节拍器频率调节精度为1次/分钟，默认频率为180次/分钟；
节拍器音量可独立调节，不受耳机音量设置影响。

节拍器


1. 耳机内置专业运动节拍器,可提供精准的节奏提示,支持与音乐或有声读物同时播放,帮助保持运动节奏。
2. 使用节拍器功能前,请确保耳机固件为最新版本。若为旧版本,请前往Shokz App完成升级。
3. 通过Shokz App设置节拍器时,请确保耳机已与手机完成蓝牙配对,并已连接至 Shokz App。
4. 进入Shokz App主页面,点击“节拍器”进入设置页面。
5. 调节节拍器频率和音量并点击开始按钮,耳机将按照设置的频率和音量播放节拍器。
6. 节拍器支持独立使用,无需连接手机蓝牙。默认长按耳机多功能键开启/关闭,也可以通过Shokz App的“按键自定义”功能更改操作方式。

EQ模式说明



标准模式：

频段均衡，适用于日常场景听音乐




人声模式：

强化中频，适用于听电子书、在线课程等音频



低音增强：

强化低频，适用于运动场景听强节奏感的音乐



高音增强：

强化高频，适用于休息场景享受优雅的轻音乐



纯骨导：

全部发声由骨导单元负责，气导单元不工作，带来更纯粹的骨传导体验，但会导致耳机功耗升高

*使用纯骨导模式前，请在“更多设置”中开启“显示纯骨导”功能。



*听力损伤-过高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。


EQ模式切换



需在耳机播放音频
过程中进行操作

电源/音量+键

音量-键



操作方法：

确保耳机正在播放音频，同时长按电源/音量+键与音量-键，保持3秒后松开，即可切换至其他音效模式。

*您也可以使用Shokz App进行EQ模式的便捷切换


查找耳机



*注意：请勿在佩戴时使用“查找耳机”功能。

1. 使用“查找耳机”功能前，请确保耳机已与手机完成蓝牙配对，并已连接至Shokz App。
2. 进入Shokz App主页面，依次点击“更多设置”>“查找耳机”。
3. 点击播放按钮，将开始响铃。

双设备连接



同时连接双设备

一部耳机可以同时连接两台蓝牙设备
实现设备间的无缝切换
多任务处理, 毫无压力

开启双设备连接



需在耳机关机状态下
进行操作




进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

*您也可以使用Shokz App进行双设备的便捷切换



3.同时按住多功能键与电源/音量+键直至耳机发出“嘟”的提示音。



- 4.打开第一台设备的蓝牙配对列表, 并且选择“**OpenRun Pro 2s by Shokz**”进行连接配对。
- 5.关闭耳机。



设备2

6.重新进入配对状态。

7.打开第二台设备的蓝牙配对列表,并且选择“**OpenRun Pro 2s by Shokz**”进行连接配对。

8.关闭耳机。



9. 长按电源/音量+键, 耳机开机, 此时听到开机提示音, 此时您的耳机会自动连接两台设备, 并有两声连接提示。

关闭双设备连接



需在耳机关机状态下
进行操作




进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

*您也可以使用Shokz App进行双设备的便捷切换



3. 同时按住多功能键和音量-键直至耳机发出提示音。

恢复出厂设置




需在耳机关机状态下
进行操作



进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。



3. 同时按住多功能键与电源/音量+键和音量-键直至耳机发出提示音。

提示音语言切换

耳机已内置四种不同语种提示音：中、英、日、韩。



需在耳机关机状态下
进行操作




进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

*您也可以使用Shokz App进行耳机提示音语言的便捷切换




3. 双击多功能键，然后单击音量+键。听到对应语言的语音提示，即表示语言切换成功。

维护保养

充电提示



充电过程中
耳机会自动关机



USB-C充电线



充电中



充电完成

在低电量的状态下,耳机将会有特殊的低电量提示音,并且红色指示灯会间歇闪烁,需要您连接充电线进行充电。

充电过程中LED指示灯将变为红色,同时耳机会自动关机,当指示灯变为蓝色则说明耳机充电已完成。

存储与维护

- 本产品应当存放在阴凉干燥处。工作温度在0~40°C。
- 请让产品远离热源、可燃气体或其他清洁性/腐蚀性液体，避免长时间的阳光暴晒，避免在任何高温场所使用或放置。
- 如果本产品的任何部件受损、冒烟、发烫，或释放出烧焦的味道，请立即停止使用本产品。
- 本耳机具有IP57等级的防尘防水溅，并不代表具有完全防水功能。请不要将耳机浸泡在水中。IP57等级不是一个永久性的防护等级，可能会因为正常的磨损而有所下降。
- 请用柔软的干布清洁耳机。
- 长时间存放后，请在使用前再次充电。

售后服务


微信扫描下方二维码立即售后




如遇故障问题, 请拨打售后服务热线:
400-0988-688 寻求更多支持!

您所购买的耳机享有质保。
要注册产品, 请下载Shokz App, 帮助您快速注册产品。
*未进行注册并不影响您的质保。


装箱清单



OpenRun Pro 2s
运动耳机*1



OpenRun Pro 2s
便携包*1



USB-C 充电线*1



使用指南*1



APP卡片*1



产品保修卡*1

若存在上述图示内容缺失或者产品有着损坏的问题, 请勿使用。
请联系产品售出的经销商或者联系我们。

SHÖKZ