OPENFIT

使用指南

T910

目录

APP 03

装箱清单 05

佩戴使用 07

耳机图示 08

充电盒图示 09

配对 10

佩戴 12

触摸控制 14

音乐控制 15

通话控制 16

单只耳机控制 17

耳机指示灯 18

充电盒内指示灯 19

充电盒外指示灯 20

电源 21

开关机及待机 22

为耳机充电 24

为充电盒充电 26

拓展功能 27

自动回连 28

重置耳机 29

维护保养 30

清洁 31

防护等级 32

售后服务 33

序列号位置 34

联系我们 35

APP

APP

iOS版本下载

安卓版本下载

*注：安卓用户，请使用手机浏览器扫码下载

下载APP

Shokz App支持定制化音效模式、自定义触控功能、固件升级等多种功能！你的音乐你来定义，即刻下载，您可轻松享受更便捷的使用体验。

装箱清单

装箱清单



OpenFit
不入耳蓝牙耳机*2



OpenFit
移动充电盒*1



OpenFit
包装盒*1

USB-C
充电线*1

说明书&法律法规*1

APP卡片*1

产品保修卡*1

若存在上述图示内容缺失或者产品有着损坏的问题，请勿使用。
请联系产品售出的经销商或者联系我们。
（参见第 35页：售后服务-联系我们）

佩戴使用

耳机图示



*触控区的突起为触控的有效位置

充电盒图示



配对



首次使用，打开充电盒即刻进入蓝牙配对状态，盒内指示灯橙绿灯交替闪烁。若需重新配对，步骤如下：

1.请将左右两只耳机均放回充电盒内；

2.双指同时长按两个耳机的触控区，直至指示灯橙绿交替闪烁，这时，耳机进入配对状态；

3.打开设备的蓝牙设置功能，选择“OpenFit by Shokz”，设备显示配对成功即完成配对。

佩戴



1.取出耳机；
2.放置于耳朵上方；

3.沿着耳廓向后旋转耳机至合适位置；
4.佩戴完成。

触摸控制

音乐控制



L or R 双击任一耳机	**播放/暂停音乐** 音乐时双击 **媒体音量调节：** **使用配对的蓝牙设备上的音量控制按钮**
L	**R**
上一首 长按耳机3秒	**下一首** 长按耳机3秒

通话控制



L or R	**接听电话** ●● 来电时双击任一耳机
	挂断电话 ●● 通话时双击任一耳机
	拒接电话 ● 来电时长按任一耳机

通话音量调节：使用配对的移动设备上的音量控制按钮

单只耳机控制



左右耳机都可单独用于单声道音乐播放或通话。单耳使用时，
耳机保留其当前按键的功能。(参照15页音乐控制 、16页通话控制)

耳机指示灯

充电盒内指示灯



充电盒内指示灯位于充电盒内部两只耳机之间，
显示的是充电盒内耳机的电量状态。

耳机高电量	打开充电盒，绿灯亮5秒后熄灭
耳机低电量	打开充电盒，橙灯亮5秒后熄灭
配对中	橙绿灯交替闪烁
恢复出厂设置	橙灯闪烁5秒后熄灭

*注意：若盒内有两只耳机，盒内指示灯会指示电量较低的那只耳机的电量。

充电盒外指示灯

充电盒外指示灯

充电盒外指示灯位于充电盒外部，充电盒开口处。显示的是充电盒的电量状态。

已连接外接电源	
充电中	橙灯常亮
充电完成	绿灯常亮
未连接外接电源	
充电盒高电量	充电盒开启或闭合时，绿灯亮5秒后熄灭
充电盒低电量	充电盒开启或闭合时，橙灯亮5秒后熄灭

电源

开关机及待机



1. 开机：

耳机在充电盒内，当充电盒打开时，耳机电源打开，耳机指示灯和充电盒指示灯亮起，耳机开机。

*注意：从充电盒中取出耳机后，关闭充电盒有助于保存电池电量并防止充电盒中落入碎屑。



2. 关机：

将两只耳机放入充电盒，关闭充电盒，耳机即为关机状态。

3. 待机：

当耳机不在充电盒内，且3分钟未与设备连接，
耳机会切换到待机状态。待机状态可节省耳机电池电量。

为耳机充电



将耳机放入充电盒直到靠磁力吸附到位，充电盒内指示灯亮起，关闭充电盒即可。



*注意：

• 充电盒内指示灯会显示盒内耳机的电量状态，绿灯表示高电量，橙灯表示低电量；若盒内有两只耳机，充电盒内指示灯会指示电量较低的那只耳机的电量。

• 耳机放入盒内约60分钟则完全充满。为耳机充电需要充电盒存储电量充足。

为充电盒充电



将所提供的USB-A转USB-C充电线缆插入充电盒以及USB-A电源或经认证的壁式充电器。充电过程中盒外橙灯常亮，表明充电盒正在充电。当盒外灯变为绿灯常亮，则说明充电盒充电完成。

*注意：

• 充电盒充满电大约需要2小时。充电盒使用标准5V±5%USB电压。不建议使用电压较高的电源为耳机充电。使用第三方充电线为充电盒充电可能需要更长时间。

• 充电前请确保充电口干燥，无汗水等液体残留。如果充电口有液体残留，请用柔软的干布擦干净。

拓展功能

自动回连



1.耳机开机后，耳机将自动尝试连接最近连接过的设备，连接成功时耳机将有一声提示音。

2.耳机与设备因超距而断开连接后，如果3分钟内回到可连接范围，耳机将自动连接上一个配对设备，连接成功时耳机将有一声提示音。

*注意：
这些设备必须在连接范围内(10m)并已通电。请确保您的移动设备已启用蓝牙功能。

重置耳机



1.重置耳机将清除已配对设备列表并重置所有设置。
2.将两只耳机全部放入充电盒中。
3.双指同时长按两个耳机的触控区15秒后，盒内橙色灯闪烁5秒后熄灭，表明重置完成，此时充电盒内指示灯交替闪烁，可直接进行配对使用。

维护保养

清洁

1.清洁耳机：

建议使用柔软洁净的干布擦干净耳机。清洁耳机网孔时，使用干净、干燥的棉签将耳机网孔的脏污及耳垢轻轻刷出，再用软布擦拭干净。

*注意：

・在清洁维护之前，请停止使用耳机，并断开与其他设备的所有连接。

・本产品不支持用水冲洗，请勿直接用水冲耳机或使用超声波清洗。

・请勿让液体进入耳机的任何开口处。

・为避免耳机损坏、变形和变色，请勿使用研磨性清洁剂或喷雾剂、高浓度清洁剂、化学清洁液、酒精或丙酮溶剂清洁耳机。请勿使用任何尖锐或有磨蚀性物品清洁耳机。

2.清洁充电盒：

建议使用柔软洁净的干布擦干净充电盒。使用干净、干燥的软毛小刷子清除充电接口中的任何碎屑。使用干净、干燥的棉签轻轻擦拭充电盒的充电触点表面。

*注意：

・在清洁维护之前，请断开充电盒与充电线的连接。

・请勿使用有磨蚀性物品清洁充电盒。

防护等级

在受控实验室条件下经测试，本产品耳机部分可防溅水，
其效果在GB/T 4208-2017标准下达到IP54级别。

*注意：
• IP54防尘抗水条件仅适用于耳机机身，不适用于耳机盒部分。
• 防溅水功能并非永久有效，可能会随着日常使用的磨损而下降。
• 请勿将本产品浸入水中或长时间暴露在潮湿环境下，或在游泳、滑水、冲浪等水上运动中佩戴。
• 本产品及其配件如不慎沾水，请尽快擦拭后放置于通风阴凉处等待干燥。未完全干燥之前，请勿再次使用或充电。

售后服务

序列号位置



产品包装盒条码处和保修卡上均已标明产品序列号。
充电盒底面充电口侧也印有序列号。

联系我们

您所购买的耳机享有质保，
微信扫描下方二维码立即售后

如遇故障问题，请拨打售后服务热线：
400-0988-688 寻求更多支持！

SHOKZ 韶音®