


如何测量你的头围

1. 可用裁缝卷尺进行测量。如果没有, 请准备一根软电线 (例如 USB 充电线) 和一把尺子, 按照以下步骤进行操作
2. 如果有裁缝卷尺, 请将卷尺的左侧对齐左耳后面, 如右图所示。



3. 如果没有卷尺, 请准备一根软电线 (例如 USB 充电线), 将电线的末端保持在左侧, 然后沿着您的后脑勺往右侧拉, 直到它遇到您的右耳。确定右侧和右耳的交汇点并记住您的测量值, 如图所示。




4. 最后用尺子测量USB充电线所标记的长度, 即可得出您的头围尺寸。

尺寸参考:

如果您的测量值超过 23.5 厘米, 建议选择 **OPENRUN PRO 2**

如果您的测量值小于 23.5 厘米, 建议选择 **OPENRUN PRO 2 [Mini]**



* 请注意, 每个头部的尺寸和形状都是独一无二的, 因此推荐的测量值可能会略有不同。如果您不确定, 建议选择OpenRun Pro 2常规版。如需更多帮助, 请联系客户服务中心。