


尺寸测量工具(可打印)

打印方法

(以 100% 打印此页。不要缩放以适应)

(通过将信用卡或身份证放在下面的框中,仔细检查它是否 100% 契合。如果是一个精确的匹配,则可打印。)



测量步骤

1. 剪下工具。将工具的左侧 (L) 对准左耳后开始测量,然后将工具沿您的后脑勺往右侧拉,直到它碰到您的右耳,在右侧和右耳的交汇处做一个折痕标记。



2. 把测量好的工具展开,利用右侧的尺子进行比量,如果折痕在标记线的右侧,则建议选择OpenRun Pro 2 常规版;如果折痕在标记线的上方或者左侧,则建议选择OpenRun Pro 2 Mini。

*请注意,每个头部的尺寸和形状都是独一无二的,因此测量值可能会略有不同。如果您不确定,建议使用常规尺寸的 OpenRun Pro 2。

如需更多帮助,请联系客户服务中心。

